

**8. Срок службы и гарантийные обязательства**

8.1. Срок службы не менее: 10.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации изделия с даты выпуска, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа: 3 года.

8.3. Гарантийный срок хранения, при условии соблюдения условий хранения: 3 года.

**9. Сведения о сертификации**

№ Отказное письмо ЕЛ/1010, срок действия: Бессрочный.

**10. Свидетельство о приемке**

Изделия изготовлены и приняты в соответствии с действующей технической документацией и признаны годными для эксплуатации.

**ТНВЭД: 7307998009****ОКПД2: 24.20.40.000****Муфта вводная IP66 ГОФРОМАТИК****ТУ 24.20.00-069-99856433-2024****ПАСПОРТ****ЗЭТА.046.020.000 ПС**


1. Назначение

Муфта соединительная IP66 ГОФРОМАТИК является трубной арматурой, предназначенной для соединения жестких безрезьбовых металлических труб в жёстких трубных системах для прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.21-2014 и создания надёжного электрического контакта между ними в целях обеспечения защитных мер по п.1.7.76 правил устройства электроустановок.

2. Технические данные

- 2.1. Основные технические данные представлены в таблице 1 и на рисунке 1;
- 2.2. Климатическое исполнение УХЛ2 по ГОСТ 15150-69;
- 2.3. Степень защиты IP66 по ГОСТ 14254-2015;
- 2.4. Температура транспортировки, монтажа и эксплуатации:  
- 40°С ~ + 100°С;
- 2.5. Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.21-2014: 044211662210; 2.6. Материал:  
сталь оцинкованная, пластик.

3. Расшифровка обозначения



4. Состав изделия

Муфта вводная IP66 ГОФРОМАТИК состоит из: корпуса (4), кольца стопорного цангового (2), кольца уплотнительного (3), гайки накидной (1), прокладки (5) и гайки установочной заземляющей (6) (см. рисунок 1).

5. Указания по монтажу

- 5.1. Перед монтажом необходимо провести внешний осмотр изделия, проверить на наличие посторонних предметов и загрязнений, проверить его комплектность и собираемость. К монтажу не допускаются изделия с признаками деформации элементов и повреждением защитного покрытия. Свинчиваемость гайки установочной (6) и гайки накидной (1) с корпусом (4) проверяется вручную.
- 5.2. Установить корпус (4) с прокладкой (5) установочной резьбой в оболочку оборудования с наружной стороны. Гайка установочная заземляющей (6) накручивается с внутренней стороны оболочки оборудования, до врезания зубцов гайки в металл, нарушая целостность неметаллического покрытия. Гайка накидная (1), кольцо стопорное цанговое (2) и кольцо уплотнительное (3) размещаются на трубе в порядке указан ном на рисунке 1. Труба с кольцом уплотнительным (3) вводится в корпус (4). Гайка накидная (1) навинчивается на корпус (4) и затягивается вручную. Довернуть гайку накидную (1) на 1/4 оборота при помощи ключа, обеспечив защиту изделия от возможных повреждений.

Кольцо стопорное цанговое (2), под действием усилия затяжки гайки накидной (1), задавливает кольцо уплотнительное (3) в корпус (4), фиксируя положение трубы внутри корпуса (4).

6. Хранение

Хранение изделий в части воздействия климатических факторов 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150.

7. Транспортировка

- 7.1. Транспортировать упакованные изделия можно всеми видами крытых транспорт ных средств (автомобильным, железнодорожным, речным, авиационным и др.) в соот ветствии с действующими на данном виде транспорта правилами перевозок.
- 7.2. Транспортирование изделий в части воздействия климатических факторов внешней среды по группе условий хранения 6(ОЖ2) по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов по группе условий транспортирования С по ГОСТ 23216.




Рисунок 1 - Муфта соединительная IP66 ГОФРОМАТИК

Таблица 1

| Артикул   | Наименование муфты | D, мм | Резьба D1 | L1, мм | D2, мм | L, мм | S1, мм | S2, мм | Масса (+/- 10%), г |
|-----------|--------------------|-------|-----------|--------|--------|-------|--------|--------|--------------------|
| zeta46020 | M16T16 IP66        | 16    | M16x1,5   | 10     | 25,4   | 34,8  | 24     | 22     | 38                 |
| zeta46021 | M20T20 IP66        | 20    | M20x1,5   | 10     | 29,8   | 36,4  | 28,6   | 26     | 50                 |
| zeta46023 | M32T32 IP66        | 32    | M32x1,5   | 14,5   | 43,7   | 50,3  | 41,9   | 39     | 114                |
| zeta46024 | M40T40 IP66        | 40    | M40x1,5   | 18     | 53,2   | 56,4  | 51,4   | 48     | 187                |
| zeta46025 | M50T50 IP66        | 50    | M50x1,5   | 18     | 63,5   | 60    | 62,7   | 60     | 246                |
| zeta46022 | M25T25 IP66        | 25    | M25x1,5   | 13     | 35,2   | 42    | 33,4   | 32     | 71                 |